

## 1. Installationsvoraussetzungen an der Tür herstellen

- Monteur / Lieferant der Tür
- Monteur mit Elektroausbildung (Elektroinstallateur)
- Monteur

### Bei Neu- und Bestandsbauten

- PZ-Einsteckschloss vorhanden
- Kernziehschutz für die auszustattende Tür nicht vorhanden oder entfernt



Abb 1 - Checkliste

## 2. KIWI Gateway Installation

- Monteur / Lieferant der Tür
- Monteur mit Elektroausbildung (Elektroinstallateur)
- Monteur

### Bei Neubauten und Bestandsbauten

- Anschluss des KIWI Gateways gemäß Gateway-Planung
- Registrierung des KIWI Gateways auf der KIWI Plattform mit der KIWI Installers App



Abb 2 - KIWI Gateway



Abb 3 - KIWI Installers App

### 3. KIWI Knauf Installation

- Monteur / Lieferant der Tür
- Monteur mit Elektroausbildung (Elektroinstallateur)
- Monteur

#### Bei Neubauten und Bestandsbauten

- Falls notwendig: Entfernen des Kernziehschutzes
- Stulpschraube des vorhandenen Zylinders entfernen und vorhandenen Zylinder ausbauen
- KIWI Zylindergehäuse einschieben und mit Stulpschraube befestigen. Die Stulpschraube handfest anziehen, keinen Akkuschrauber mit hohem Drehmoment verwenden!
- Elektronischen Knauf durch Einstecken und gleichzeitiges Drehen in das Zylinderschloss montieren
- Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit des Knaufzylinders bei geöffneter Tür prüfen
- Registrierung des KIWI Knaufs auf der KIWI Plattform mit der Installers App

