

Die Anforderungen für eine Installation von KIWI, werden nach Produktgruppen und Türarten unterschieden:



Außentüren mit KIWI Smart Entry

KIWI Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Türen (Klingeltableau mit Summer oder Automatiktüren) verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ◆ 12-24 V Spannung (AC/DC) im Klingeltableau
- ◆ Türöffnerleitung geht über das Klingeltableau zum Türsummer
- ◆ mindestens zwei Freidrähte zwischen Klingeltableau und Steuerungsmodul der Klingel
- ◆ Platz von mindestens 90 x 90 x 20 mm hinter dem Klingeltableau für den zu verbauenden Sensor zzgl. 110 x 30 x 20 mm für zwei Antennen

Innentüren mit KIWI Smart Entry

KIWI Smart Entry wird ausschließlich bei bereits elektrifizierten Türen (mit Summer oder Automatiktüren) verbaut. Um dieses System zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ◆ 12-24 V Spannung (AC/DC) in Türnähe
- ◆ Türöffnerleitung geht zum Türsummer und kann abgegriffen werden
- ◆ Platz von mindestens 90 x 90 x 20mm für den zu verbauenden Sensor zzgl. 110 x 30 x 20 mm für zwei Antennen bzw. Möglichkeit des Verbaus einer Aufputzdose

Innen- oder Außentüren mit KIWI Knauf

Der KIWI Knauf wird bei nicht elektrifizierten Innen- oder Außentüren eingesetzt. Er ersetzt die bereits vorhandenen Schließzylinder und kann rückstandslos ein- und ausgebaut werden. Um den KIWI Knauf zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ◆ je Tür eine Steckdose im Umkreis von 2 Metern (idealerweise befindet sich diese direkt über der Tür)
- ◆ Steckdose befindet sich innerhalb des später verschlossenen Raumes
- ◆ ein ggf. vorhandener Kernziehschutz sollte entfernt werden

Innen- und Außentüren mit KIWI Klinke

Die KIWI Klinke wird bei nicht elektrifizierten Innentüren eingesetzt. Es ersetzt den ggf. bereits vorhandenen Türbeschlag und das Einsteckschloss. Um dieses Systems zu installieren, sollten folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ◆ Je Tür eine Steckdose im Umkreis von 2 Metern (idealerweise befindet sich diese direkt über der Tür)
- ◆ Steckdose befindet sich innerhalb des später verschlossenen Raumes
- ◆ wechselbares Einsteckschloss
- ◆ Tür hat eine Einfachverriegelung (aktuell ist eine Installation bei einer Mehrfachverriegelung nicht möglich)
- ◆ bei Neubauten: Die neue Türrosette / der neue Türbeschlag hat eine Tiefe von 15 mm, bitte beachten Sie dies bei der Bestellung Ihres Schließzylinders