



## Bedienungsanleitung KIWI Klinke

**KIWI**<sup>®</sup>  
OPENING DOORS



## INHALTSVERZEICHNIS

1. Komponenten des Systems .....	05
2. Nutzung .....	09
3. Batterie .....	13
4. Service .....	17



# 1. KOMPONENTEN DES SYSTEMS

# 1. Komponenten des Systems



## 1 x KIWI Klick\*

Der KIWI Klick ist der Transponder zur Bedienung der KIWI Klinke.


\* optional

## 1 x KIWI Gateway\*




Das KIWI Gateway baut eine Internetverbindung zwischen der KIWI Infrastruktur und der KIWI Klinke auf, damit Zutrittsrechte in Echtzeit geändert werden können und die KIWI Klinke mit der KIWI App geöffnet werden kann.

\* optional, falls noch kein KIWI Gateway im Haus vorhanden ist.




## 1 x Elektronische Türklinke

Im normalen Zustand ist die elektronische Türklinke ausgekuppelt. Sie lässt sich zwar drücken, öffnet aber die Tür nicht. Wird sie durch den KIWI Klick oder die KIWI App aktiviert, kuppelt sie sich ein. Nun kann die Tür durch Drücken der elektronischen Klinke geöffnet werden.



### **1 x Mechanische Türklinke**

Die mechanische Türklinke wird auf der Innenseite der Tür montiert. Durch Drücken der Türklinke von innen lässt sich die Tür jederzeit öffnen (Anti-Panikfunktion).








## 2. NUTZUNG

## 2. Nutzung

### 2.1 Aktivierung der Klinke



#### Mit der KIWI App\*

Laden Sie die App aus dem Google Play Store (Android) oder dem Apple AppStore (iOS) herunter und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an. Im "Home" Bereich sehen Sie alle Türen, für die Sie Zutritt haben. Tippen Sie auf den Öffnen-Button der Tür die Sie ent- oder verriegeln möchten.

\* die Nutzung der App erfordert eine Internetverbindung.



#### Mit dem KIWI Klick


KIWI Klick mit der Rückseite direkt auf das KIWI Logo der KIWI Klinke halten.

### 2.2 Öffnen und Schließen der elektronische Türklinke




#### Tür öffnen

Nachdem Sie die Klinke mithilfe der KIWI App oder des KIWI Transponders aktiviert haben, blinkt diese grün. Die Tür lässt sich nun öffnen.



### Drücken der Türklinke

Die elektronische Türklinke ist für ca. 10 Sekunden eingekoppelt und öffnet durch Drücken der Türklinke. Ohne vorherige Aktivierung öffnet die Tür nicht.



### Automatische Verriegelung

Sobald die Tür ins Schloss fällt, wird sie automatisch durch das selbstverriegelnde Einsteckschloss abgeschlossen.



### Anti-Panikfunktion des Schlosses

Von innen lässt sich die Tür durch die Anti-Panikfunktion jederzeit durch Betätigen der Türklinke öffnen (eine Aktivierung wie im Schritt 2.1 ist nicht nötig).


Bei einem Stromausfall oder einer Systemstörung lässt sich die Tür mit dem KIWI Transponder oder dem Metallschlüssel öffnen.



## 3. BATTERIE

## 3.1 Batteriemanagement

Die KIWI Klinke ist mit einem Batteriemanagement ausgestattet. Mit der mitgelieferten Batterie CR123A Lithium 3V kann die KIWI Klinke bis zu 40.000 Mal betätigt werden. Während der letzten 1.000 Betätigungen wird Ihnen der anstehende Batteriewechsel in zwei Phasen angezeigt. Folgen Sie bitte der Anleitung zum Batteriewechsel 3.2.



### Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand

Batteriewechsel sollte zeitnah erfolgen

Bei der Aktivierung blinkt die elektronische Türklinke 5x rot und gibt ein akustisches Signal. Die Aktivierung erfolgt nach 3 Sekunden.



### Bei kritischem Batteriestand

Batteriewechsel muss umgehend erfolgen

Die elektronische Türklinke blinkt 5x rot und lässt sich nicht mehr aktivieren.



### In der KIWI App

Der Batteriestand der Klinke lässt sich außerdem jederzeit in der entsprechenden Detailansicht der Tür in der KIWI App ablesen.

## 3.2 Batteriewechselanleitung

3.2.1 Sie benötigen 1 Batterie CR123A Lithium 3V.

3.2.2 Den Batteriewechsel nur bei geöffneter Tür durchführen. Solange die Batterie entfernt ist, kann die elektronische Türklinke nicht einkuppeln und die Tür somit nicht geöffnet werden.


3.2.3 Mit dem gelieferten Inbusschlüssel die Schraube an der Innenseite der elektronischen Türklinke nach innen versenken.

3.2.4 Die Griffhülse abziehen.

3.2.5 Die verbrauchte Batterie entnehmen und neue Batterie einsetzen, dabei auf die Polarität achten.

3.2.6 Die Griffhülse wieder aufschieben.

3.2.7 Die Schraube an der Innenseite der Türklinke bis auf den Anschlag heraus-schrauben, sodass die Griffhülse nicht mehr abgezogen werden kann.







## 4. SERVICE

## 4. Service

Unser KIWI-Kundenservice ist 24/7 für Sie da. Rufen Sie einfach die Service-Hotline unter: **(030) 609 83 83-33** an oder schreiben Sie eine E-Mail an **service@kiwi.ki**.

Mit dem Kauf Ihrer KIWI Klinke erhalten Sie eine Zusatzversicherung der **Allianz**. Darüber sind Sie für den unwahrscheinlichen Fall abgesichert, dass Sie einmal weder mit dem KIWI Transponder, der KIWI App noch mit dem Schlüssel hereinkommen oder diese abhandengekommen sind. Die Allianz übernimmt die Kosten für den Schlüsseldienst.

Hiermit erklärt die KIWI.KI GmbH, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU sowie 2011/65/EU befindet.



Eine lange Fassung der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.kiwi.ki/ce/](http://www.kiwi.ki/ce/)

WEEE-Reg.-Nr. DE 24631320



Entsorgen Sie das Produkt und verbrauchte Batterien entsprechend der im Anwenderland geltenden Bestimmungen und Vorschriften.

**Hersteller**

KIWI.KI GmbH, Wattstraße 11, 13355 Berlin, Germany

KIWI.KI GmbH  
Wattstraße 11  
13355 Berlin

(030) 609 83 83-33  
service@kiwi.ki

[www.kiwi.ki](http://www.kiwi.ki)



TÜV zertifizierte Sensor-Technik

**KIWI**<sup>®</sup>  
OPENING DOORS

© 12/2019 KIWI.KI GmbH



[www.kiwi.ki](http://www.kiwi.ki)