

Ihre Transponder-Daten

*Bitte bewahren Sie Transponder-ID und
Transponder-PIN sorgfältig auf!*

Sie haben Fragen?

**Der KIWI-Kundenservice
hilft Ihnen weiter!**

**service@kiwi.ki
030 609 83 83-33**

**Weitere Informationen zu Ihrem
Transponder und Ihren KIWI-Türen
finden Sie unter**

www.kiwi.ki/online-hilfe/

So bedienen Sie Ihren Transponder



Türen mit Smart Lock

Halten Sie die Rückseite des Transponders vor das KIWI-Logo der Türklinke bzw. des Türknaufs, um die Tür zu öffnen.

Sonstige Türen



Drücken Sie auf den Knopf des Transponders, um die Tür zu öffnen. Ist der Hands-free-Modus aktiviert, öffnet der Transponder viele Hauseingangstüren automatisch, sobald Sie sich der Tür nähern. Den Hands-free-Modus aktivieren und deaktivieren Sie durch dreimaliges Drücken des Knopfes. Mehr dazu finden Sie in der Online-Hilfe: www.kiwi.ki/online-hilfe/

So aktivieren Sie Ihren Transponder

Sie haben bereits ein KIWI-Konto?

1. Öffnen Sie die KIWI App auf Ihrem Smartphone oder besuchen Sie <https://mobile.kiwi.ki>
2. Wählen Sie "Transponder" aus.
3. Wählen Sie "+" aus, um einen Transponder hinzuzufügen.
4. Geben Sie die Transponder-ID und ggf. Ihre Transponder-PIN ein.

Sie haben noch kein KIWI-Konto?

Sie können Ihren KIWI Transponder ganz einfach telefonisch aktivieren:

030 609 83 83-33

Bereits wenige Augenblicke nach der Aktivierung können Sie mit Ihrem Transponder sämtliche Türen öffnen, für die Sie ein Zutrittsrecht besitzen.